

Classicdoor trådlöst kodlås



Programmera kodlås

Håll in nollan och den pil som önskar skicka koden med.

11 vänster

22 är höger

när signalen tystnar släpper du knapparna och slår in 22 alt 11 och pil sen

slår du fyrsiffrig kod och pil minst två gånger =klart, Rätt=lång signal, fel= korta stötar

Byt kod ersätt 22 alt 11 med din valda kod.

Gå sedan till motorn och tryck fram remote learn med set knappen, starta scanning genom att trycka på door(+)

slå koden med pil två gånger=klart.

Kommer nummer 5 fram på displayen är det en störning i inläringen, försök igen!

Montage av kodlås på vägg

- Ta bort den svarta skyddsplatsen(knapparna)
- Lossa två insexskruvar dela låset
- Borra två hål och sätt upp låset
- Montera tillbaka låsdelarna